

Tire-bande et arrache-plis ICE-Trade



Tire bande, pour tirer la bande transporteuse dans l'installation, ou pour enlever des couches pour coller la bande transporteuse.

Type	Epaisseur de la bande (mm)	Traction max. (kg)
ITBP-1	Jusqu'à 16	800
ITBP-2	de 14 à 27	3.000





Tire-bande en version droite

Type	Epaisseur de la bande (mm)	Traction max. (kg)
ITBPS-1	Jusqu'à 16	800
ITBPS-2	de 14 à 27	1.500





L'arrache-plis est conçu pour tirer les couches de la bande transporteuse avant vulcanisation, à l'aide d'un treuil à sangle.



Type	Traction max. (kg)
ITCP	1.000



Arrache-plis Econ :

Type	Traction max. (kg)
ITCP-1E	600
ITCP-2E	1.250

‘Econ’ est un outil à prix intéressant.

Pour des raisons de sécurité, nous conseillons, pendant la traction de la bande transporteuse ou l’arrachage du pli de la bande de se tenir à une distance minimum de l’appareil de traction équivalente à 1,5 fois la longueur de la sangle de traction ou du câble.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informations