



## ICE-Trade sro

International Conveyor Equipment & Trading

Mlynarska 3  
SK - 902 03 Pezinok, Slovakia

Tel. + 421 948 222 891

[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)

[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)

---

## ICE-Trade Duromètres



Les duromètres, pour Shore A et Shore D sont exécutés conformément aux normes :

- ASTM D 2240
- DIN 53505
- ISO 868
- NFT 51-108

Les duromètres suivant Shore A sont judicieusement utilisés pour la plage de 10 à 90 Shore A,  
et les duromètres suivant Shore D pour la plage de 30 à 90 Shore D.  
Les duromètres peuvent présenter une tolérance globale de  $\pm 1$  Shore A ou D.

Accessoires : dispositif de contrôle et une aiguille - témoin.

Les duromètres d'ICE-Trade sont livrés dans un étui.